


Instalação sob bancada

01-06

Kit de fixação não incluído. O instalador deve fornecer um sistema de suporte compatível com o lava-loiça e o móvel. Os desenhos dos apoios ilustram o princípio de montagem; não representam um kit fornecido pela OASINK.

1 Executar a abertura

A abertura na bancada deve ser 5 mm menor de cada lado do que as dimensões interiores do lava-loiça. Para maquinaria CNC, utilize o molde ou o desenho do modelo e verifique o ajuste antes do corte.




Abertura: recuo de 5 mm de cada lado.

1 Interior do lava-loiça · 2 Abertura

2 Preparar a face inferior

Regularize uma faixa de contacto de 2-3 cm na face inferior da bancada para eliminar irregularidades e obter um apoio uniforme. Execute um bisel de 2-3 mm na aresta inferior da abertura para disfarçar a junta.




Faixa de contacto: 2-3 cm. Bisel inferior: 2-3 mm.

1 Zona de contacto

3 Limpar as superfícies

Limpe a face inferior da bancada e o bordo de colagem do lava-loiça com álcool ou um solvente compatível com o material. Remova pó, gordura e resíduos e deixe secar antes de aplicar o silicone.




Limpeza das duas superfícies de colagem.

1 Zona a limpar

4 Instalar os apoios

Forneça um sistema de suporte adequado: perfis laterais e barras reguláveis, ou um sistema equivalente compatível. Fixe os apoios ao móvel segundo as instruções do fabricante e ajuste-os à profundidade do lava-loiça. Nivele as barras para distribuir o apoio uniformemente.



Apoios e regulação em altura. Kit não incluído.

1 Bancada · 2 Perfis · 3 Barras · 4 Regulação

5 Aplicar o silicone


Aplique um cordão contínuo de silicone em todo o bordo de colagem do lava-loiça. Utilize silicone compatível com o material e da cor da junta, seguindo as instruções do fabricante do vedante.



Cordão contínuo em todo o bordo do lava-loiça.

6 Unir e nivelar

Aproxime o lava-loiça da bancada e ajuste os apoios até obter contacto uniforme. Nivele sem apertar em excesso. Remova o silicone excedente antes de endurecer com um produto de limpeza compatível. Não utilize produtos que contenham diclorometano.



Bancada, lava-loiça e suporte mecânico nivelado.

1 Bancada · 2 Lava-loiça

Antes de começar. Verifique o desenho do modelo, as dimensões reais, o espaço no móvel e o acesso ao escoamento e ao transbordo. A maquinaria e a instalação devem ser realizadas por profissionais com ferramentas adequadas.

Colocação em serviço. Respeite o tempo de cura indicado pelo fabricante do vedante ou da resina. Depois, ligue o escoamento e o transbordo, verifique a estabilidade e faça um ensaio de estanquidade.